

Нутромер микрометрический самоцентрирующий с цифровым отсчетным устройством Micromar 44 EWR


REFERENCE


Применение

Для измерения:

- сквозных отверстий
- глухих отверстий
- центрирующих кромок

Технические характеристики

Диапазон измерений		Глубина измерений	Шаг дискретности	Пределы допуск. погрешност. G*	№ заказа
мм	(дюйм)				
6 - 8	(.25 - .3125")	58 / (133**)	0,001 / .00005"	4	4191120
8 - 10	(.3125 - .4")	58 / (133**)	0,001 / .00005"	4	4191121
10 - 12	(.4 - .4725")	58 / (133**)	0,001 / .00005"	4	4191122
12 - 16	(.4725 - .625")	64 / (139**)	0,001 / .00005"	4	4191123
16 - 20	(.625 - .775")	64 / (139**)	0,001 / .00005"	4	4191124
20 - 25	(.775 - 1")	68 / (218**)	0,001 / .00005"	4	4191125
25 - 30	(1 - 1.2")	68 / (218**)	0,001 / .00005"	4	4191126
30 - 40	(1.2 - 1.6")	76 / (226**)	0,001 / .00005"	4	4191127
40 - 50	(1.6 - 2")	76 / (226**)	0,001 / .00005"	4	4191129
50 - 60	(2 - 2.35")	79 / (229**)	0,001 / .00005"	5	4191130
60 - 70	(2.35 - 2.75")	79 / (229**)	0,001 / .00005"	5	4191131
70 - 85	(2.75 - 3.35")	97 / (247**)	0,001 / .00005"	5	4191032
85 - 100	(3.35 - 4")	97 / (247**)	0,001 / .00005"	5	4191033
100 - 125	(4 - 4.9")	132 / (282**)	0,001 / .00005"	6	4191034
125 - 150	(4.9 - 5.9")	132 / (282**)	0,001 / .00005"	6	4191035
150 - 175	(5.9 - 6.9")	132 / (282**)	0,001 / .00005"	7	4191036
175 - 200	(6.9 - 7.9")	132 / (282**)	0,001 / .00005"	7	4191037

* На всю длину вставок

** С удлинителем 44 Av

Особенности

Функции:

0 (Обнуление показаний для относительных измерений)
 ABS (Переключение между относительными и абсолютными измерениями)
 мм/дюйм
 Reference Lock (Зафиксировать отсчет)/Unlock (Снять фиксацию)
 PR (Установка предварительного значения)

- Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
- Основной прибор состоит из базового блока 44 EWg и измерительной головки 44 Ak
- Резьбовое соединение для смены измерительных головок
- Самоцентрирующаяся измерит. головка включает 3 измерительных стержня, расположенных по контурной линии с интервалом в 120°
- С диапазона измерений 12 мм стержни оснащены твердым сплавом
- С диапазона измерений 12 мм стержни могут использоваться для измерений до основания отверстия
- С диапазона измерений 40 мм измерительные головки изготавливаются из алюминия для уменьшения веса
- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации

Принадлежности

Измерительные головки, установочные кольца, см. на стр. 3-30