

### TESA QUICK-CONTROL 160 C3 120

Измерение внутренних и внешних размеров с 3-точечным контактом. Один продольно перемещаемый и два жестких измерительных упора, расположенных под углом 120°. Особенно подходит для измерения отверстий. Настройка показаний и калибровка выполняется преимущественно при помощи 2 установочных колец в соответствии с верхним и нижним допустимыми размерами. Рекомендуемый изм. датчик: точный индикатор MC 2030-FC, № S19070744.



Измерительные вставки из закаленной стали



Притертые измерительные поверхности



Только QUICK CONTROL: 2 мкм



От 0 до 10 Н, регулируемое направление действия: с позиции «нейтрально» на внутренние и внешние измерения



Пластиковый чемоданчик



Идентификационный номер



Сертификат соответствия

№

=



мм



дюйм



мм



дюйм

Внутренние размеры

Внешние размеры

**03330029 QUICK-CONTROL 160 C3 120**

≥ 25

≥ 0.99

≤ 80

≤ 3.15

Поставляется со следующими стандартными принадлежностями:

- 03360067** 1 подвижная стандартная измерительная вставка со сферическим измерительным элементом, Ø 10 мм
- 03360068** 1 пара стандартных измерительных вставок для неподвижного упора со сферическим измерительным элементом, Ø 10 мм, длина = 36 мм
- 03360022** 2 держателя неподвижных измерительных вставок, короткие

