

АРТИКУЛ 2056

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

Штангенциркуль с прямоугольным профилем 40x20

сделан из специального сплава, который позволяет конструкции одновременно быть прочной и легкой.

- Обработка анодным оксидом предохраняет от царапин и коррозии, при прочности 250-350 HV.

- Направляющие рамы сделаны из прочных отшлифованных стальных прутков диаметром 6 мм.

- Призматичная форма направляющих рам позволяет уменьшить трение и вибрацию при скольжении.

- Измерительные поверхности для внешних и внутренних измерений сделаны из нержавеющей стали, усилены и прочно встроены в структуру губок.

- Считывание показаний производится с большого цифрового экрана с разрешением в 0,01 мм.

- Современные технологии защищают экран от проникновения влаги (водонепроницаемый экран) и делают возможным линейное корректирование.

- Функция предварительной установки, переключение мм/дюймы, сброс на ноль в любом положении шкалы, вывод данных OPTO-RS232.



КОД	ДИАПАЗОН ГУБОК (мм)	ВЕС (кг)
2056.01	1000x150	3,200
2056.02	1000x200	3,300
2056.03	1000x300	3,400
2056.04	1000x500	3,600
2056.05	1500x150	3,800
2056.06	1500x200	3,900
2056.07	1500x300	4,000
2056.08	1500x500	4,200
2056.09	2000x150	4,600
2056.10	2000x200	4,700
2056.11	2000x300	4,800
2056.12	2000x500	5,400
2056.13	2500x200	5,500
2056.14	2500x300	5,600
2056.15	3000x200	6,200
2056.16	3000x300	6,300
2056.17	3500x200	7,000
2056.18	3500x300	7,100
2056.19	4000x200	7,700
2056.20	4000x300	7,800
2056.21	4500x200	8,500
2056.22	4500x300	8,600
2056.23	5000x200	9,300
2056.24	5000x300	9,400
2056.25	5500x200	10,000
2056.26	5500x300	10,100