

Таймер-блок Digimatic

Спецификация

Размеры (ДхШхВ)	55 x 58 x 31 мм
Источник питания	Блок питания 10 В, 120 мА или питание от шины USB
Функция таймера	1 с-99ч 59 мин 59с (100ч)
Допуск таймера	±8с/24ч
Комплектация	В комплекте : - Соединительный кабель USB (0,8 м) - Блок питания - Кабель pedalного переключателя ТТВ1 (0,52 м)
Масса	84 г



Пример использования с блоком DMX

Серия 011

Этот таймер подключается вместо pedalного переключателя с интерфейсом Mitutoyo для запуска передачи данных через определённые интервалы времени.

Преимущества таймера:

- Нейтральное программное обеспечение для всех приложений.
- Подходит для всех интерфейсов Mitutoyo с 3,5 мм TRS разъёмом pedalного переключателя (Моно), как USB Input Tool Direct
- Этот таймер работает как pedalный переключатель с контролем времени



011540



Пример использования с прямым соединением USB

№

011540