

## Поглотитель паяльного дыма Накко FA-400-17

- Высокопроизводительный вентилятор для эффективного поглощения вредных газообразных веществ.
- Может устанавливаться горизонтально или вертикально, возможна также установка на стойке.
- При вертикальной установке поглощается максимум дыма.
- При горизонтальной установке происходит мощное поглощение в ближней рабочей области с высоким показателем воздушного потока. Из-за низкой высоты создает минимум тени на рабочем месте.
- Опорная поверхность, занимаемая на рабочем месте, уменьшилась приблизительно на 50% при вертикальном расположении и на 20% при горизонтальном расположении по сравнению с Накко 493. Высота также уменьшилась приблизительно на 20%.
- Фильтр, образованный путем соединения специальной уретановой пены с очищенным активированным углем, имеющим высокую поглощающую способность.

### Технические характеристики

ПОГЛОТИТЕЛЬ ДЫМА	FA-400
Потребляемая мощность	22 Вт
Воздушный поток	1,0 м <sup>3</sup> /мин (вертикальное расположение) 0,4 м <sup>3</sup> /мин (горизонтальное расположение)
Скорость воздушного потока	1,0 м/с (вертикальное расположение) 2,6 м/с (горизонтальное расположение)
Размеры (Ш × В × Г)	166 × 212 × 113 мм
Вес	930 г
Размер фильтра	130 × 130 × 10 мм

### Дополнительные принадлежности

Артикул	Описание
A1001	Набор фильтров (5 шт.)
C1568	Стойка

