

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРЕЗКИ И ФОРМОВКИ ВЫВОДОВ НАККО 153, 154

- Обрезка и формовка выводов осевых компонентов ленточного типа.
- Устройства удобны в работе – вы просто укладываете ленточные компоненты в гнездо и поворачиваете ручку.
- Идеальны для обработки компонентов типа ленты.
- Улучшенное износостойкое режущее лезвие для чистой и гладкой обрезки.
- Могут использоваться не только для одновременной обрезки и формовки выводов, но и только для формовки или только обрезки.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | 153-1 | 154-1 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Формирующий размер | | Подача 5,6 мм | Подача 5 мм |
| Максимальный диаметр выводов * | | Ø 0,8 мм | Ø 0,5 мм |
| Допустимые размеры ленты | Внешняя ширина ленты | максимально 85 мм | |
| | Подача | 5 мм | |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) | | 125 × 130 × 110 мм | |
| Вес | | Приблизительно 2 кг | |

Внимание: *Только для отожженного медного вывода.

