

Пресимар LINEAR 100

Описание

LINEAR 100 - это универсальный, удобный в использовании прибор для быстрых и высокоточных измерений внутренних и наружных размеров до 100 мм, непосредственно в производственных условиях. Простая конструкция прибора позволяет мгновенно производить измерения и очень быстро перестраиваться для выполнения новых измерительных задач.

Особенности

- Демпфируемая измерительная пиноль с возможностью выбора измерительного усилия
- Измерительное усилие остается практически постоянным на всем диапазоне измерений
- Диапазон прямых измерений до 50 мм
- Комплексная измерительная система, основанная на принципе Аббе
- Регулируемый измерительный стол для прецизионной установки измерительного положения
- Комбинирование внутренних/наружных измерений без переналадки прибора
- Монолитная чугунная станина для предотвращения напряжений и погрешностей из-за деформаций кручения
- Двухканальное устройство индикации "MarCheck" (со стойкой по заказу)
- Устройство индикации "MarCheck" имеет интерфейс RS 232, позволяющий легко передавать измеренные значения на ПК

Универсальный однокоординатный прибор линейных измерений



Закажите проспект или WebCode 12282