

**Гидравлическийстыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС
(40-315 мм)**





Описание сварочного аппарата:

Стыковая сварочная машина ПРОСВАР С 315 ПЛЮС предназначена для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 40 мм до 315 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.

Ключевые особенности:

Стальной центратор с 4-мя прочными широкими зажимами, один из которых легко может быть удален для облегчения сварки фитингов с трубами (тройники, крестовины, отводы).

Итальянские комплектующие. Перепускной клапан, масляный насос гидростанции, БРС, сальники гидроцилиндров.

Колёса на центраторе для удобства перевозки.

Гайки для зажима хомутов улучшенного типа.

Вкладыши шлифованные.

БРС закрытого типа – защита от загрязнения.

Гидростанция в закрытом корпусе по стандарту защиты IP 55 (брзгот- и пылезащищенный). Все органы управления расположены непосредственно на гидростанции. Разъем для подключения нагревателя расположен на задней панели гидростанции - нет необходимости в выносном терморегуляторе. Точная регулировка температуры осуществляется электронно.

Съёмные гидравлические шланги.

Электронный манометр – максимально точные показания давления в цифровом формате.

Съёмная боковая крышка для удобства доступа внутрь и замены масла.

Колёса на гидростанции для удобства перевозки.

Разъём для подключения прибора протоколирования на гидростанции.

Гидроаккумулятор для поддержания давления в гидросистеме при отключении питания.

Торцеватель с микровыключателем для безопасности оператора. Работает только находясь на центраторе.

Усиленный двигатель торцевателя.



Комплектация:

- Центратор с четырьмя зажимами диаметром 315 мм.
- Гидростанция с разъёмом для подключения прибора протоколирования.
- Электрический торцеватель с микровыключателем.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.
- Комплект редукционных вкладышей
40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 40-280 мм.
- Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями закрытого типа.
- Набор инструментов и ЗИП.

Технические характеристики:

| | |
|--|------------------------------|
| Диаметр свариваемых труб, мм | 40 - 315 |
| Мощность нагревателя, Вт | 3000 |
| Мощность торцевателя, Вт | 1200 |
| Мощность двигателя гидростанции, Вт | 750 |
| Максимальное давление, бар | 100 |
| Рабочая температура, град. С | 0-300 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Вес нетто/брутто, кг | 202/240 |
| Транспортировочные габариты, мм | 1000x650x670, 760x700x730 |