

ПРОСВАР

Механический стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250В2 (40-250 мм)



ПРОСВАР

Описание сварочного аппарата:

- Стыковая сварочная машина ПРОСВАР СМ 250В2 предназначена для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 40 мм до 250 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.
- Машина комплектуется центратором с 2-мя зажимами и фиксатором.
- Центратор имеет большой запас прочности за счёт качественного сплава и рёбер жёсткости, что позволяет сваривать трубы с любым показателем SDR.
- Нагревательный элемент с антипригарным тефлоновым покрытием, исключающим прилипание трубы. Точная регулировка температуры осуществляется электронно непосредственно на нагревательном элементе.
- Торцеватель с электроприводом.

Комплектация:

- Центратор с двумя зажимами диаметром 250 мм.
- Электрический торцеватель.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.
- Комплект редуцированных вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 40-225 мм.
- Набор инструментов и ЗИП.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	40 - 250
Мощность нагревателя, Вт	2500
Мощность торцевателя, Вт	1200
Рабочая температура, град. С	0-300
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Вес нетто/брутто, кг	53/60
Транспортировочные габариты, мм	760x540x580